HIVERNEZ SANS BAISSER L'EAU.

Simple comme un tuba : un bouchon dans chaque orifice, on purge les tuyaux, et le niveau de la piscine ne bouge pas.

6 ÉTAPES · VANNE MULTIVOIES · AVEC OU SANS POINT BAS

01 BOUCHEZ

Installez un bouchon AquaSave dans **chaque** skimmer, buse de refoulement et prise balai.

SKIMMERS · BUSES DE REFOULEMENT · PRISE BALAI

> **N'OUBLIEZ PAS** Placez aussi une **bouteille Gizmo** dans chaque skimmer.

02 SORTEZ LE TUBA

Posez l'extrémité du tuyau — **côté flotteur en liège** — sur le bord de la piscine.

03 VANNE SUR VIDANGE

VIDANGE

Placez la vanne multivoies en position **VIDANGE**.

04 ASPIREZ

POMPE · QQ SEC.

Mettez la pompe en route **quelques secondes**, jusqu'à ce que l'eau soit aspirée dans les tuyaux venant des skimmers et de la prise balai.

05 PURGEZ LE REFOULEMENT

Videz les tuyaux qui vont vers les buses de refoulement. Deux cas : votre installation a-t-elle un **point bas** ?

A AVEC POINT BAS

a. Purgez les tuyaux entre le local technique et les buses de refoulement.

b. Placez la vanne multivoies sur **FERMÉ**.

C'EST TERMINÉ !

B SANS POINT BAS

1. Vanne sur **RECIRCULATION**. L'eau des tuyaux des buses s'équilibre avec celle des tuyaux des skimmers.
2. Vanne sur **VIDANGE**.
3. Pompe en route quelques secondes, jusqu'à ce que l'eau soit aspirée dans les tuyaux.

↻ ×3

4. Répétez encore **2 fois** les étapes 1, 2 et 3 (soit 3 passages en tout).
5. Placez la vanne multivoies sur **FERMÉ**.

C'EST TERMINÉ !

06 FERMEZ LE VOLET

SI VOUS EN AVEZ UN

Le niveau d'eau n'a pas bougé : fermez le volet comme d'habitude, en vérifiant que l'extrémité des tubas des bouchons AquaSave (**côté flotteur en liège**) reste bien **à l'extérieur**.

LE NIVEAU NE BOUGE PAS.